




Våra elnätsabonnemang

Välj abonnemang utifrån dina behov

För att kunna använda el i din bostad behöver du ett elnätsabonnemang. Du väljer abonnemang utifrån hur stor säkring du behöver samt i vissa fall hur mycket el du använder per år.

Elnätsabonnemang	Avgift kr per månad
16 A Lägenhet	179
16 A	504
20 A	856
25 A	1 113
35 A	1 657
50 A	2 514
63 A	3 292
80 A	4 093
100 A	5 241
125 A	6 727
160 A	9 141
200 A	12 297

Räkna ut din elnätskostnad

Du beräknar din totala kostnad genom att multiplicera elöverföringsavgiften med antalet kilowattimmar som du har använt. Lägg sedan till abonnemangsavgiften. För detaljerade villkor, se Tillämpningsvillkor och Allmänna avtalsvillkor (ELNÄT 2025 K) på alemenergi.se.

Kostnaden för elen som du använder fakturerar det elhandelsbolag som du har valt.

Elöverföringsavgift

Kostnad för transport av el till kund.

	Öre/kWh
Lägenhet	53,35
Fastighet	23,50

För varje uttagpunkt för lågspänning tar myndigheten ut en avgift om:

Elsäkerhetsavgift: 13,88 kr/år

Nätövervakningsavgift: 5,44 kr/år

Elberedskapsavgift: 112,50 kr/år

Dessa kostnader är inkluderade i månadskostnaden.

Energiskatten (from 1 januari 2026) är 45 öre/kWh och tillkommer.

Alla avgifter är inklusive moms (25%).