




Våra elnätsabonnemang

Välj abonnemang utifrån dina behov

För att kunna använda el i din bostad behöver du ett elnätsabonnemang. Du väljer abonnemang utifrån hur stor säkring du behöver samt i vissa fall hur mycket el du använder per år.

Elnätsabonnemang	Avgift kr per månad
16 A Lägenhet	183
16 A	508
20 A	860
25 A	1 117
35 A	1 661
50 A	2 517
63 A	3 296
80 A	4 097
100 A	5 244
125 A	6 731
160 A	9 145
200 A	12 301

Räkna ut din elnätskostnad

Du beräknar din totala kostnad genom att multiplicera elöverföringsavgiften med antalet kilowattimmar som du har använt. Lägg sedan till abonnemangsavgiften. För detaljerade villkor, se Tillämpningsvillkor och Allmänna avtalsvillkor (ELNÄT 2025 K) på alemenergi.se.

Kostnaden för elen som du använder fakturerar det elhandelsbolag som du har valt.

Elöverföringsavgift

Kostnad för transport av el till kund.

	Öre/kWh
Lägenhet	53,35
Fastighet	23,50

För varje uttagspunkt för lågspänning tar myndigheten ut en avgift om:

Elsäkerhetsavgift: 19,43 kr/år

Nätövervakningsavgift: 5,44 kr/år

Elberedskapsavgift: 150,00 kr/år

Dessa kostnader är inkluderade i månadskostnaden.

Energiskatten (from 1 januari 2026) är 45 öre/kWh och tillkommer.

Alla avgifter är inklusive moms (25%).